

● Tegendruk instellen - bewegingsmechaniek

● Zithoogte verstelling



1.

● Synchroon verstelling

● Zitdiepte verstelling



2.

● Hoogteverstelling armleggers

● Armopdek schuifbaar/draaibaar



3.

1. ● Tegendruk instellen - bewegingsmechaniek  
Draaiknop gewichtsinstelling:

+ = meer weerstand

- = minder weerstand

● Zithoogte verstelling - hendel omhoogtrekken.


2. ● Permanentcontact-mechanisme  
Vrij bewegen van de rugleuning

● Zitdiepte verstelling - hendel omhoogtrekken

3. ● Hoogte verstelling armleggers  
Knop indrukken

● Armopdek schuifbaar/draaibaar  
Verstellen bovenkant armlegger

- Rughoogte verstelling
- Verstelling lendesteun



4.

- (De)Blokken bewegingsmechaniek
- Breedte verstelling armleggers



5.



4.

- Rughoogte verstelling  
Midden onderaan rugleuning knop indrukken voor hoogte vestelling.
- Verstelling lendesteun  
Boven/beneden schuiven

5.

- (De)blokkeren bewegingsmechaniek  
🔒 = bewegingsmechaniek actief  
🔓 = bewegingsmechaniek geblokkeerd
- Breedte verstelling armleggers  
draaiknop zowel links als rechts

www.projectchair.nl  
Tel: 085 87 69 486  
info@projectchair.nl  
De volger 13A  
1483 GA De Rijp

